Cuisinart®

Manual de instrucciones para horno microondas Cuisinart

Modelo CMW-100

Para su seguridad y disfrute continuo de este producto, siempre lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Advertencia: Para reducir el riesgo de quemaduras, choque eléctrico, incendio, heridas o daño a personas o exposición excesiva a la energía del microondas:

Al utilizar un artefacto eléctrico, deberá seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el artefacto.
2. Lea y siga la advertencia específica: PRECAUCION PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICION EXCESIVA A LA ENERGIA DEL MICROONDAS.
3. Este artefacto debe tener un sistema de conexión a tierra. Debe enchufarlo solamente en un tomacorriente con este tipo de conexión. Lea las instrucciones de conectar a tierra encontradas en este manual.
4. Instale o localice este utensilio solamente siguiendo las instrucciones de instalación que se encuentran en este manual.
5. Algunos productos tales como huevos enteros y envases cerrados –por ejemplo frascos cerrados de vidrio- son capaces de explotar y no deberían ser calentados en este horno.
6. Utilice este artefacto solamente para el uso que fue previsto como está descrito en este manual. No utilice corrosivos químicos o vapores dentro de este artefacto. Este horno está específicamente diseñado para calentar o cocinar comida. No está diseñado para uso industrial ni para ser utilizado en un laboratorio.
7. Como con cualquier artefacto, supervisión cercana es necesaria cuando está siendo utilizado por niños o cerca de ellos.
8. No opere ningún este artefacto si tiene el cordón o enchufe dañado o si el artefacto funciona mal o se ha caído o dañado de alguna forma.
9. Este artefacto debe ser revisado solamente por técnicos calificados de servicio.
10. No tape ni bloqueé ninguna abertura del artefacto.
11. No guarde este artefacto en exteriores.
12. No utilice este artefacto cerca de agua, por ejemplo cerca de un lavaplatos en la cocina, en un sótano mojado, cerca de una piscina o en lugares similares.
13. No sumerja el cable ni el enchufe en agua.
14. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
15. No permita que el cable cuelgue de un mostrador o de una mesa.
16. Cuando limpie las superficies de la puerta y las partes del horno que se juntan cuando cierra la puerta, utilice solamente jabones suaves, no abrasivos, o detergentes aplicados con una esponja o trapo suave.
17. Para reducir el riesgo de fuego en el interior del horno :
    a. No cocine excesivamente la comida. Atienda cuidadosamente el artefacto cuando plástico, papel u otro material combustible es colocado adentro del horno para facilitar el cocinado.
    b. Remueva los nudos con alambre utilizados para cerrar bolsas plásticas o de papel antes de colocar las bolsas en el microondas.
    c. Si los materiales adentro del horno prenden fuego, mantenga la puerta cerrada, apague el horno y desenchúfelo del tomacorriente eléctrico o apague la electricidad desde la caja de fusibles.
    d. No utilice la cavidad del horno para almacenar. No deje productos de papel, utensilios de cocina o comida en la cavidad cuando no esté utilizando el horno.
18. Líquidos tales como el agua, café o té pueden calentarse más de su punto de ebullición sin que parezca que ya están hirviendo. Cuando remueva el envase del horno, no siempre habrá burbujeo visible. ESTO PUEDE RESULTAR EN LIQUIDOS EXTREMADAMENTE CALIENTES DE REPENTE REBALSANDOSE CUANDO EL ENVASE ES MANIPULADO INDEBIDAMENTE O CUANDO UN UTENSILIO ES INSERTADO EN EL LIQUIDO.
19. Para reducir el riesgo a personas:
    a. No sobrecaliente el líquido.
    b. Revuelva el líquido antes de empezar a calentarlo y a la mitad del calentamiento también.
    c. No utilice envases con los lados rectos o con un cuello muy delgado. Utilice envases de boca ancha.
    d. Después de calentar, permita que el envase se mantenga en el horno microondas por lo menos veinte segundos más antes de que sea retirado.
    e. Utilice precaución extrema cuando inserte una cuchara o cualquier otro utensilio en el envase. Esto también puede causar una hirviente erupción retardada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA USO DOMESTICO SOLAMENTE

Precauciones para evitar una posible exposición excesiva a la energía del microondas

1. No intente operar este horno con la puerta abierta ya que puede resultar en una exposición dañina a la energía del microondas. Es importante no romper ni interferir con los entrelazados de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la cara del frente del horno y la puerta ni permita que se acumule polvo o residuos de limpiador en las superficies que sellan herméticamente.
3. No opere el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre debidamente y que no existan daños en la puerta (por ejemplo, asegúrese que no esté doblada), las bisagras y los cierres (por ejemplo, asegúrese que no estén rotos o sueltos) los cierres de las puertas y los sellos herméticos.
4. El horno no debe ser ajustado o reparado por nadie excepto personal de servicio debidamente calificado.

Si el horno microondas no es mantenido debidamente limpio; su superficie puede degradarse y llevar a una situación peligrosa.

Instrucciones especiales sobre el cordón

Peligro- Amenaza de choque eléctrico

Tocar algunos de los componentes internos del cable puede causar heridas personales o muerte. No desarme este artefacto.

Advertencia- Peligro de choque eléctrico

El uso inapropiado de la conexión a tierra puede resultar en un choque eléctrico. No enchufe en el tomacorriente hasta que el artefacto haya sido debidamente instalado y conectado a tierra.

Instrucciones para conexión a tierra

Este producto debe tener una conexión a tierra. En el caso de que ocurriera un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de un choque eléctrico porque brinda el alambre de escape para la corriente eléctrica. Este artefacto está equipado con un cable que tiene un alambre y un enchufe para crear conexión a tierra. El enchufe debe estar colocado en un tomacorriente que tenga la instalación adecuada con conexión a tierra.

Consulte un electricista calificado o un técnico de servicio si las instrucciones de conexión a tierra no están muy claras o si tiene dudas acerca de la conexión a tierra del artefacto. Si es necesario utilizar una extensión, utilice únicamente una extensión de tres alambres que tenga un enchufe de tres, específico para conexión a tierra, y una conexión de tres en la que pueda enchufar debidamente el cable del artefacto.

1. Un cable pequeño esta incluido con el artefacto, esto para evitar los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
2. Un cable más largo o una extensión no deben ser utilizados a menos de que siga las siguientes instrucciones de seguridad.
3. Si utiliza un cable más largo o una extensión:
    - La capacidad del voltaje eléctrico del cable o la extensión debe ser igual o mayor que la capacidad eléctrica del artefacto.
    - La extensión debe ser de tres alambres, con conexión a tierra.
    - El cable más largo debe ser acomodado de manera tal que no cuelgue del mostrador o mesa donde puede ser jalado por niños o puede causar tropiezos.

Introducción

Este no es su horno microondas ordinario. Tiene más – adentro y afuera. Adentro es sólido, no poroso, de acero inoxidable fácil de desinfectar. Afuera encontrará 25 opciones de control preprogramadas. Lleva a cabo todas las funciones estándar de recalentar y descongelar con facilidad, escogiendo tiempo y temperatura para artículos específicos. También es lo suficientemente grande e inteligente como para permitirle cocinar alimentos desde el principio. Revise las recetas para cocinar pescado y arroz, vegetales al vapor, o rostizar ajo. Y no se pierda los botones de 2,4 y 6 rebanadas de tocino. Cocine más sano, rápido y fácil… con el horno microondas Cuisinart de acero inoxidable.

Precauciones importantes

Para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico, heridas a personas o exposición excesiva a la energía del microondas, al utilizar este artefacto, debe seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. El horno debe ser colocado en una superficie nivelada.
2. La mesa giratoria de vidrio y su ensamblaje deben estar en el horno mientras cocina. Maneje la mesa giratoria con cuidado y coloque la vajilla con delicadeza para evitar una posible quebradura.
3. El uso incorrecto del plato para dorar puede causar que la mesa giratoria se rompa. Revise la lista de los materiales que puede utilizar en el horno microondas.
4. Utilice solamente el tamaño correcto de bolsa cuando use la opción preprogramada para hacer palomitas de maíz.
5. El horno tiene incorporados varios interruptores de seguridad para asegurarse que no se pueda prender mientras la puerta está abierta. No altere estos interruptores.
6. No opere el horno microondas vacío. Operar el horno sin comida o con comida extremadamente seca puede causar fuego, chispas o carbonizar los elementos.
7. No cocine el tocino directamente en la mesa giratoria. Calentamiento excesivo localizado en la mesa giratoria pueden causar que esta se rompa.
8. No caliente chupones o comida para bebés en el microondas. Esta se puede calentar disparejamente con puntos

calientes que pueden causar heridas.

9. No caliente envases de cuello delgado tal como botellas de sirope.
10. No trate de freír comida en el microondas.
11. No trate de cocinar comida enlatada en el microondas ya que es imposible estar seguro que toda la comida del envase ha llegado a su punto de ebullición.
12. No utilice este horno microondas para uso comercial. Este microondas debe ser utilizado para uso doméstico solamente.
13. Para prevenir una hirviente erupción retardada de líquidos o bebidas calientes o quemaduras con el vapor, mezcle el líquido antes de colocar el envase dentro del horno y nuevamente a la mitad del tiempo que lo puso a cocinar. Permita que descanse en el horno por un momento breve y mezcle nuevamente antes de remover el envase.
14. No mantener el horno en una condición limpia puede causar que se deteriore, lo cual puede afectar negativamente la vida del artefacto y posiblemente resultar en una situación peligrosa.
15. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o de un mostrador.
16. Cuando limpie la puerta y la superficie del horno utilice solamente jabones suaves no abrasivos o detergente aplicado con una esponja o trapo suave.
17. Líquidos tales como el agua, café o té pueden calentarse más de su punto de ebullición sin que parezca que ya están hirviendo. Esto se llama una hirviente erupción retardada. Cuando remueva el envase del horno, existe el peligro que los líquidos extremadamente calientes de repente se rebalsen cuando el envase es manipulado indebidamente o cuando algún utensilio es insertado en el líquido.

Especificaciones

MODELO:	CMW-100
Voltaje valorado:	120V - 60Hz
Poder valorado de entrada:	1450 vatios
Poder valorado de salida:	1000 vatios
Capacidad del horno:	28 L
Diámetro mesa giratoria:	12.40 pulgadas
Dimensiones externas:	
(ancho x alto x profundidad)	20.1x17.3x11.1 pulgadas
Peso neto aproximado:	33.5 libras

Envases

Precaución: Amenaza de herida personal

Los envases cerrados ajustadamente pueden explotar. Envases cerrados deben abrirse y los empaques plásticos deben perforarse antes de ser cocinados.

Vea los cuadros a continuación para informarse de los materiales que puede utilizar en el horno microondas y los que no. Puede que hayan algunos materiales no metálicos que no sean seguros de utilizar en el microondas. Si tiene alguna duda, puede probar el material o el envase realizando el siguiente procedimiento.

Examen de material/envase:

1. Llene un envase seguro de utilizar en el microondas con una taza de agua fría (250 ml.) . Haga lo mismo con el envase o material en cuestionamiento.
2. Cocine durante un minuto en el nivel máximo de poder.
3. Cuidadosamente toque el material o envase. Si está tibio, no lo utilice para cocinar en el microondas.
4. No exceda el tiempo de cocinado de un minuto.

Preparando su horno

Partes y accesorios

Remueva el horno y todo el contenido de la caja y del interior del horno.

1. **Panel de control**
2. **Eje de la mesa giratoria**
3. **Ensamblaje de la mesa giratoria**
4. **Mesa giratoria de vidrio**
5. **Ventana para observar**
6. **Ensamblaje de la puerta**
7. **Sistema de entrelazados de seguridad**

Materiales que puede usar en el horno microondas

Chispeo: Chispas o destellos eléctricos que crujen o hacen pequeñas explosiones. El chispeo puede producir calor bastante intenso que puede dañar el interior del microondas o los envases que esté utilizando. También puede causar fuego.

El chispeo ocurre cuando los envases de metal son utilizados en el microondas y también puede ocurrir con el uso de pinchos, prensas o cierres de metal. Para prevenir el chispeo, utilice estos cuadros a continuación para determinar cuales materiales debe usar en el microondas, o siga las instrucciones del fabricante de los envases.

Papel Aluminio	Como protección solamente. Pedazos pequeños y lisos pueden ser utilizados para cubrir las partes más finas del pollo y prevenir sobre cocinarlas. El aluminio puede chispear si está muy cerca de las paredes del horno. Debe estar al menos una pulgada (2.5 cm.) alejado de las paredes del horno.
Plato para dorar	Utilice un plato para dorar en este microondas solamente si el plato para dorar tiene incluido una especie de trípode que levante el plato alrededor de 5 milímetros lejos de la mesa giratoria. Darle un uso incorrecto puede causar que la mesa se rompa.
Vajilla	Solamente las que son seguras de usar en el microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o astillados.
Frascos de vidrio	Siempre remueva la tapa. Utilícelos solamente para calentar comida hasta que esté tibia. La mayoría de los frascos no son resistentes al calor y se pueden romper. Utilice vidrio temperado solamente. Frascos para almacenar son temperados y seguros de utilizar en el microondas.
Cristalería	Cristalería resistente al calor del horno solamente. Asegúrese que no tenga bordes de metal. No utilice platos rotos o astillados.
Bolsas para cocinar en el horno	Sigan las instrucciones del fabricante. No las cierre con un lazo de metal. Hágale pequeños cortes para permitir que salga el vapor.
Vasos y platos de papel	Utilice para períodos cortos de calentamiento. No deje el horno desatendido mientras cocina. Deben estar etiquetados para ser utilizados en un horno microondas, sin color ni tintes.
Toallas de papel	Utilícelas para cubrir la comida a la hora de recalentar y para absorber grasa. Utilice bajo supervisión para períodos cortos de cocinado solamente.
Papel pergamino	Utilice como un cobertor para prevenir salpicaduras o como envoltura para el vapor.
Plástico	Solamente el seguro de utilizar en microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como seguro de usar en microondas. Algunos envases plásticos se ponen suaves a medida que la comida se va calentando. Las bolsas para hervir y las bolsas de plástico cerradas ajustadamente deben ser partidas, perforadas o ventiladas como está indicado en las instrucciones del paquete. No vuelva a utilizar los envases plásticos de comidas congeladas o de comida que se trajo de un restaurante.
Envoltura plástica	Solamente las seguras de utilizar en el microondas. Utilícela para cubrir la comida mientras la cocina para mantener la humedad. No permita que la envoltura plástica toque la comida. Ventile o perfore antes de enfriarlo.
Termómetros	Solamente los seguros de utilizar en microondas (termómetros de carne y confites).
Papel encerado	Utilícelo como cobertor para prevenir salpicaduras y para mantener la humedad adentro.

Materiales que debe evitar en el horno microondas

Bandeja de aluminio	Puede chispear. Transfiera la comida a un plato seguro de utilizar en el microondas.
Cartón de comida con agarradera de metal	Puede chispear. Transfiera la comida a un plato seguro de utilizar en el microondas.
Utensilios de metal o adornados con metal	El metal funciona como un escudo para la comida de la energía del microondas. Adornos de metal pueden causar chispas.
Nudos con alambre	Pueden causar chispas y fuego en el horno.
Bolsas de papel	Pueden causar fuego en el horno.
Espuma plástica	La espuma plástica puede derretirse o contaminar los líquidos cuando es expuesta a altas temperaturas.
Madera	La madera se seca cuando es utilizada en el microondas y puede rajarse o romperse.

Instalación de la mesa giratoria

1. **Centro (en la parte de abajo de la mesa giratoria)**
2. **Mesa giratoria de vidrio**
3. **Ensamblaje de la mesa giratoria**
4. **Eje de la mesa giratoria**

Nunca coloque la mesa giratoria de vidrio boca arriba. El movimiento libre de la mesa giratoria nunca debe ser restringido.
Tanto la mesa giratoria de vidrio como el ensamblaje de la misma deben ser utilizados siempre que cocine en el microondas.
Toda la comida y los envases de la misma siempre deben ser colocados en la mesa giratoria de vidrio para cocinarlos.
No utilice ninguna otra bandeja redonda para reemplazar la parte original. Si la mesa o el ensamblaje se rompe o raja, puede ordenar un reemplazo al departamento de servicio Cuisinart.

Instalación encima del mostrador

Remueva todo el material de embalaje y los accesorios del horno. Examine el horno para asegurarse que no tenga daños tales como camanances o la puerta rota. No instale el horno si presenta algún daño.
Remueva cualquier capa protectora que tenga el mostrador donde va a colocar el microondas.
No remueva la cubierta de mica que está adherida a la cavidad del horno. Esta se encuentra en la pared derecha del microondas y protege el magnetrón.

1. Seleccione una superficie nivelada que brinde suficiente espacio abierto para la ventilación de entrada y salida. Un espacio libre de mínimo tres pulgadas (7.5 cm.) es requerido entre el horno y cualquier pared adyacente. Uno de los lados debe estar abierto.
    a. Deje libre un espacio de mínimo 12 pulgadas (30 cm.) encima del horno.
    b. No remueva las piernas de la parte de abajo del horno.
    c. Bloquear las aberturas de entrada y salida de aire puede dañar el horno.
    d. Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. La operación de un horno microondas puede interferir con la recepción de su radio o televisor.
2. Enchufe su horno en un enchufe doméstico estándar. Asegúrese que el voltaje y la frecuencia sean las mismas que el voltaje y la frecuencia en la etiqueta del horno.

Advertencia: No instale el horno encima de una hornilla o cualquier otro artefacto que produzca calor. Si es instalado cerca o encima de una fuente de calor, el horno puede dañarse y la garantía puede anularse.

Panel de control y características

1. **AM/PM**
2. **Memoria**
3. **Cronómetro de cocina**
4. **Auto descongelado**
5. **Tiempo de descongelado**
6. **Auto menú**
7. **Números**
8. **Reloj/ preprogramado**
9. **Poder**
10. **Detener/ borrar**
    Borra todas las escogencias presionadas antes de empezar a cocinar. Durante el cocinado, presione una vez para detener el horno y dos veces para detener el horno y borrar todas las escogencias previas.
11. **Empezar/ + 30 segundos**

OPERACIÓN

1. **Nivel de poder**

Hay diez niveles de poder disponibles

Nivel	Poder	Pantalla
10	100%	PL10
9	90%	PL9
8	80%	PL8
7	70%	PL7
6	60%	PL6
5	50%	PL5
4	40%	PL4
3	30%	PL3
2	20%	PL2
1	10%	PL1

Nota: Si desea establecer el nivel de poder para otro nivel que no sea alto, presione el botón repetidas veces hasta que alcance el nivel de poder deseado. El nivel de poder va hacia abajo de alto a bajo.
Utilice los botones de números para establecer el tiempo de cocinado. Puede escoger un tiempo desde un segundo hasta 99 minutos con 99 segundos. Para establecer un tiempo de más de un minuto, escoja también los segundos. Por ejemplo, para escoger treinta minutos, presione 3 0 0 0.

2. Programando el reloj/ pre programando

a. Presione el botón de reloj.
b. Establezca el tiempo utilizando cuatro dígitos: por ejemplo para las 2:21pm presionando 0 2 2 1.
c. Presione el botón de AM/PM para seleccionar AM o PM.
d. Presione el botón del reloj para fijar.

3. Cronómetro de cocina

a. Presione el botón de cronómetro de cocina o Kitchen timer. La pantalla mostrará 00:00 y el indicador del reloj se iluminará. El primer "0" va a parpadear, ":" y luego el otro "0" se iluminará.
b. Presione los números del tiempo que desea cocinar la comida (el tiempo máximo es de 99 minutos con 99 segundos).
c. Presione Start o empezar/ + 30 segundos para confirmar el tiempo. La luz indicadora del reloj se prenderá.
d. Cuando el tiempo de cocinado haya terminado, la luz indicadora del reloj se apagará y sonará un pito cinco veces.

4. Cocinando en el microondas

a. Presione el botón de poder repetidamente para seleccionar el nivel de poder del microondas. Algunas imágenes aparecerán en la pantalla.
b. Presione los números para escoger el tiempo deseado de cocimiento. El tiempo máximo es de 99 minutos con 99 segundos.
c. Presione empezar/ + 30 segundos para empezar a cocinar. El tiempo restante aparecerá en la pantalla. Algunas imágenes aparecerán en la pantalla.

Nota: En el proceso de cocimiento, si el botón de detener/borrar es presionado o si no hay operación durante un minuto, el horno volverá automáticamente a su programación antigua.

5. Cocinado rápido

a. Para un comienzo rápido y con un nivel de poder del 100% puede empezar el cocinado instantáneo al seleccionar un tiempo de cocinado de uno a seis minutos presionando el botón de "Express cooking" o cocinado rápido en los números del 1 al 6. Presione empezar/ + 30 segundos para incrementar el tiempo de cocinado; el tiempo máximo de cocinado es de 99 minutos con 59 segundos.
b. Para un comienzo rápido, el cocinado instantáneo con un nivel de poder del 100% con un tiempo de cocinado de 30 segundos puede ser empezado presionando empezar/ + 30 segundos. El tiempo máximo de cocinado es de 99 minutos con 59 segundos.

Nota: Cada vez que presione el botón de empezar/ + 30 segundos añadirá 30 segundos al tiempo de cocinado al microondas y al menú preprogramado de cocinado automático, sin embargo esto no funcionará para la operación de auto descongelado.

6. Auto descongelado

a. Presione el botón de auto descongelado. La pantalla mostrará "dEF1". Al mismo tiempo saldrán unas imágenes.
b. Presione los números para insertar el peso de la comida que quiere descongelar. El indicador de onzas o "oz" se iluminará. Indique el peso entre 4 y 100 onzas.
c. Si el peso indicado no está entre 4 y 100 onzas, el paso tres será inválido. No sonará ningún pito y el microondas no funcionará hasta que inserte números válidos.
d. Presione empezar/ + 30 segundos para empezar a descongelar. El tiempo restante se mostrará en la pantalla así como también unas imágenes. El indicador de onzas se apagará.

7. Descongelando por tiempo

a. Presione el botón para descongelar por tiempo. La pantalla mostrará "dEF2". Al mismo tiempo saldrán unas imágenes.
b. Presione los números para insertar el tiempo de descongelado. El rango de tiempo es de 00:0 a 99:99 minutos.
c. Si el tiempo indicado no está entre 0:01 y 99:99, no sonará ningún pito y el microondas no funcionará hasta que inserte números válidos.
d. El nivel de poder preestablecido en el microondas es el nivel 3. Si desea cambiar el nivel de poder, presione una vez el botón de poder y la pantalla mostrará "PL 3", luego presione en número del nivel de poder que desea.
e. Presione empezar/ + 30 segundos para empezar a descongelar. El tiempo restante se mostrará en la pantalla así como también unas imágenes.

8. Función de la memoria

a. Presione el botón de memoria para escoger el procedimiento del 1 al 5. La pantalla mostrará 1,2,3,4 y 5.
b. Si el procedimiento ya fue seleccionado, presione empezar/ + 30 segundos para utilizarlo. Si no, continúe estableciendo el procedimiento.
c. Después de establecerlo, presione memoria para guardar el procedimiento y volver a la función de "espera". Si presiona empezar/ + 30 segundos, guardará el procedimiento y lo llevará a cabo instantáneamente.

9. Función de bloqueo para niños

Para bloquear: Para un comienzo rápido, presione detener/borrar durante 3 segundos. Oirá un pito largo indicando la activación del bloqueo para niños.
Para desbloquear: Presione detener/borrar durante 3 segundos. Oirá un pito largo indicando que el bloqueo fue desactivado.

10. Señal de que terminó el cocinado

Cuando haya terminado de cocinar, el timbre va a sonar cinco veces para indicar que el cocinado ha concluido.

11. Cocinando con multi secciones

El microondas puede ser programado para cocinar en dos niveles diferentes de poder durante el mismo ciclo de cocinado. Por ejemplo, si desea cocinar son un 80% de poder durante 5 minutos y luego con un 60% durante 10 minutos, siga las siguientes instrucciones:

a. Para seleccionar un poder de 80%, presione el botón de poder repetidas veces hasta que en la pantalla vea PL 8.
b. Presione los botones 5, 0 y 0 para establecer el tiempo de cocinado.
c. Para seleccionar un poder de 60%, presione el botón de poder repetidas veces hasta que en la pantalla vea PL 6.
d. Presione los botones 1, 0, 0 y 0 para establecer el tiempo de cocinado.
e. Presione empezar/ + 30 segundos para empezar a cocinar.

12. Función Preprogramada

El microondas puede ser programado por adelantado para que empiece a funcionar. Por ejemplo, si son las 7pm, el microondas puede ser programado para que empiece a las 9pm. Primero seleccione el nivel de poder y el tiempo o su preferencia del menú preprogramado de cocinado automático. Siga las siguientes instrucciones para establecer la función preprogramada.

a. Presione el botón de reloj/ preprogramado e indique la hora del día en la que desea empiece a funcionar el horno (por ejemplo 09:00).
b. Presione el botón de empezar.
c. El icono del reloj en la pantalla empezará a parpadear hasta que la unidad opere a la hora preprogramada.

Para cancelar la función preprogramada, presione detener.

13. Función de información

Durante el uso del microondas los botones de reloj/ preprogramado, poder y AM/PM pueden ser presionados para indicar el estatus o la función actual.

a. Botón de AM/PM: En la función del reloj el botón de AM/PM puede ser presionado para mostrar ya sea la función A o P.
b. Botón de reloj/ preprogramado: Cuando el botón de reloj/ preprogramado sea presionado durante el cocinado, la pantalla mostrará el reloj durante tres segundos y luego AM/PM durante otros tres segundos.
c. En el estado preprogramado, la pantalla mostrará el reloj y los segundos estarán parpadeando al mismo tiempo. Presione AM/PM y en la pantalla verá A o P durante 3 segundos. Luego presione reloj/preprogramado para averiguar el tiempo preestablecido. El tiempo preestablecido parpadeará durante tres segundos y luego AM/PM durante otros tres segundos. El horno luego volverá a mostrar el reloj.
d. Durante el cocinado, cuando el botón de poder es presionado, el nivel de poder actual del microondas será mostrado en la pantalla durante tres segundos. Después de eso el horno volverá a su estado anterior.

14. Otras especificaciones

a. En el estado de espera, si la pantalla está mostrando la hora actual, el icono de ":" estará parpadeando. De lo contrario mostrará "0:00"
b. Al insertar alguna función específica, la pantalla mostrará la función correspondiente.
c. Durante la operación o en pausa, la pantalla mostrará el tiempo de cocinado restante.

Menú preprogramado de cocinado automático

Puede preparar comidas fácilmente utilizando el menú preprogramado de cocinado automático de su horno Cuisinart.

Presione el botón deseado para escoger la función. La pantalla mostrará el primer peso/cantidad de la opción. Presione repetidamente para seleccionar el tamaño adecuado de peso/cantidad. Presione empezar/ + 30 segundos para empezar a cocinar.

Tabla de menú preprogramado de cocinado automático

Artículo	Peso/Cantidad	Notas
Palomitas de maíz (utilice solamente palomitas empacadas previamente. No trate de utilizar maíz suelto)	1.75 onzas 3.00 onzas 3.5 onzas	Coloque las palomitas empacadas previamente en el microondas siguiendo las instrucciones del paquete, asegurándose que el lado indicado esté hacia arriba. Cocine solamente una bolsa a la vez. Tenga cuidado cuando remueva la bolsa del microondas y cuando la abra.
Bebidas	8 onzas 16 onzas	Recaliente las bebidas en una taza o vaso seguro de utilizar en el microondas. No debe taparlas. Coloque las tazas en el microondas. Después de calentarlas, mezcle bien.
Arroz	1 taza arroz blanco + 2 tazas de líquido 2 tazas arroz blanco + 4 tazas líquido 1 taza arroz integral + 2 ½ tazas líquido	Para preparar arroz, combine el arroz y el líquido que va a utilizar para cocinar (agua, o caldo) en una cazuela de 3 cuartos con tapa. Fíjese que la cazuela sea segura de utilizar en el microondas. Permita que el arroz repose 10 minutos después de cocinado.
Recalentar	Plato de comida Sopa, 1 taza Sopa, 2 tazas Cazuela, 1 taza Cazuela, 2 tazas	Coloque la comida en un plato o tazón seguro de usar en el microondas. Tápelo libremente con papel encerado, con plástico de cocina o con un tapa platos específico para microondas.
Tocino	2 lonjas 4 lonjas 6 lonjas	Coloque dos capas de toallas de papel seguras de utilizar en el microondas encima de un plato lo suficientemente grande como para poner todas las lonjas en una sola capa (de dos a seis lonjas). Tápelas con otra toalla de papel. Permita que el tocino descanse dos minutos antes de remover y servir para permitir que se terminen de cocinar completamente.
Papa asada	8 onzas 16 onzas 24 onzas	Limpie bien las papas. Debe pinchar cada papa varias veces con la punta de un cuchillo con filo o con un tenedor. Después de cocinarlas, permita que descansen 3 minutos antes de servir. Puede ser utilizado para cocinar papas antes de colocarlas en el horno tradicional para tostar la cáscara.
Vegetales frescos	1 taza 2 tazas 3 tazas	Lave bien. Coloque en una cazuela segura de utilizar en el microondas o en un tazón con tapa. Añada una pequeña cantidad de agua. Tape. Después de cocinar, permita que descansen por dos minutos antes de servir. Esto es tiempo general de cocinado, y puede no ser apropiado para todos los vegetales.
Vegetales congelados	1 taza 2 tazas 3 tazas	Remueva del empaque y coloque en una cazuela o tazón seguro de utilizar en el microondas. Añada una pequeña cantidad de líquido (de 2 a 4 cucharadas). Tape y cocine. Mezcle y permita que descanse. Cocine más tiempo si es necesario.

Problemas de funcionamiento

Problema	Posible causa	Posible remedio
Horno no empieza a funcionar	a. El enchufe no está colocado en el tomacorriente. b. La puerta está abierta. c. La operación programada es errónea.	a. Enchufe en el tomacorriente. b. Cierre la puerta e intente de nuevo. c. Revise las instrucciones.
Chispas	a. Utilizó alguno de los materiales que debe evadir en el	a. Utilice solamente materiales seguros para el microondas.

	microondas. b. El horno fue puesto en funcionamiento vacío. c. Comida derramada se encontraba en el interior del horno.	b. No opere cuando el horno esta vacío. c. Limpie el interior con un trapo mojado o con una tela de micro fibra específica para limpiar acero inoxidable.
Comida se cocina disparejamente	a. Utilizó alguno de los materiales que debe evadir en el microondas. b. La comida no estaba completamente descongelada. c. El tiempo y/ o poder de cocinado no eran los adecuados. d. La comida no fue mezclada o volteada.	a. Utilice solamente materiales seguros para el microondas. b. Descongele la comida por completo. c. Utilice el tiempo y/ o poder de cocinado adecuado. d. Mezcle o voltee la comida.
Comida sobre cocinada	El tiempo y/ o poder de cocinado no eran los adecuados.	Utilice el tiempo y/ o poder de cocinado adecuado.
Comida poco cocinada	a. Utilizó alguno de los materiales que debe evadir en el microondas. b. La comida no estaba completamente descongelada. c. Las aberturas de ventilación del horno estaban bloqueadas. d. El tiempo y/ o poder de cocinado no eran los adecuados.	a. Utilice solamente materiales seguros para el microondas. b. Descongele la comida por completo. c. Revise que las aberturas de ventilación del horno no estén bloqueadas. d. Utilice el tiempo y/ o poder de cocinado adecuado.
Descongelado incorrecto	a. Utilizó alguno de los materiales que debe evadir en el microondas. b. El tiempo y/ o poder de cocinado no eran los adecuados. c. La comida no fue mezclada o volteada.	a. Utilice solamente materiales seguros para el microondas. b. Utilice el tiempo y/ o poder de cocinado adecuado. c. Mezcle o voltee la comida.

UN AÑO DE GARANTÍA

¡ Felicitaciones ¡ Usted ha adquirido un producto CUISINART de calidad garantizada.

Condiciones de la Garantía:

1-. La garantía rige por doce meses a partir de la fecha de compra. Para hacerla efectiva, usted deberá presentar la factura de compra, la cuál debe estar dentro del período de garantía.

2-. La garantía solamente aplica por daños comprobados de fabricación. El artículo será revisado, cambiado y/o reparado gratuitamente por todo aquel defecto eléctrico o mecánico de fabricación.

3-. La garantía no tiene validez:
3.1-. Cuando el artículo haya sido abierto, desarmado o reparado por personal no autorizado. El artículo solamente debe ser reparado por la red de Servicios Técnicos Autorizado.
3.2-. Cuando el artículo haya sido utilizado para trabajos para los cuales no ha sido diseñado.
3.3-. Cuando los daños no sean defectos de fabricación, por ejemplo daños causados por golpes, derrame de residuos dentro de las partes, daños por insectos u otros comprobados en su momento. O por el mal uso, contrario a lo indicado en el manual de instrucciones.
3.4-. Cuando los daños o averías causados en el artículo sean por accidentes, causas imprevistas o deliberadas, daños causados por voltajes entre un 10% mayor o menor del indicado en la placa de especificaciones del artículo.
3.5-. Por desgaste normal de sus componentes por efectos de uso.
3.6-. Por accesorios y partes rotas o deterioradas durante el uso inadecuado. Recomendamos leer el manual de instrucciones.

IMPORTANTE: CONSERVE LA FACTURA DE SU COMPRA, SÓLO SE ACEPTAN RECLAMOS DE ARTÍCULOS CON LA FACTURA DEL ALMACÉN QUE LE VENDIÓ EL ARTÍCULO.